




Сравнительная таблица трассодефектоискателей Тетро

			
	521A	BLL-200	M501
Поиск подземных трасс коммуникаций	+	+	+
Поиск высокоомных повреждений	+		
Трассировка скрытой проводки в стенах и в	+	+	+
Поиск реле и трансформаторов		+	
Поиск утечки на землю		+	
Трассировка проводов в кабельных каналах	+	+	+
Поиск обрывов цепей		+	
Определение местоположения щитов	+	+	+
Работа на линиях со снятым напряжением	+	+	+
Работа на низковольтных линиях	+	+	+
Работа на высоковольтных линиях (до 600В)		+	
Трассировка экранированных кабелей	+ ¹	+	+ ¹
Трассировка проводов в металлических	+	+	+
Трассировка коаксиальных кабелей	+ ²	+	+ ²
Схема автоматического усиления для		+	
Защита по	0-120В	0-600В	0-240В
Дальность действия (приемник-	+ ³	1524м	+ ³
Питание передатчика	батарея типа D	батарея типа	батарея типа AA
Питание приемника	батарея типа	батарея типа	батарея типа

¹Передатчик подключается к металлической оболочке.

²Трассировка возможна, если подключиться к оплетке.

³Прямое подключение: 1220 м на глубине 2.1 м.

Индуктивная клипса: 305 м на глубине 0.9 м.

Индуктивная антенна: 214 м на глубине 0.9 м.